

surfing  
jump take-off

three-sixty

long-line  
slack the world!

switch

one-eighty

knee-drop

walk the line!


# slacker.ch

## HOW TO ... ?

### SLACKLINE — MODE D'EMPLOI

Pour que tout slack comme sur des roulettes et que tu aies un maximum de plaisir sur ton **slacker.ch**-set!

→ Plus d'infos: [www.slacker.ch](http://www.slacker.ch)

swiss made!!! 



## SLACKLINING ?

### C'EST PARTI !

Faire des tricks et balancer sur cette bande qui est tendue près du sol entre deux points fixes. Le sentiment de se déplacer sur cette *line* ou de la surfer est unique et rend immédiatement accro !

### OÙ ET QUAND ?

Il n'y a pas de saison pour le slackline. Partout où on trouve de quoi fixer la *line*, on peut la monter. Les arbres, poteaux et colonnes se prêtent particulièrement bien en tant que points fixes. On choisit de préférence un sous-sol mou comme l'herbe, le sable ou alors on pose des tapis pour éviter les blessures lors d'éventuelles chutes.

## MONTAGE !

Les **slacker-lines** sont tendues entre deux points fixes d'environ même hauteur. Les arbres s'y prêtent particulièrement bien. Ne pas oublier d'ajouter une protection (tapis) autour du tronc afin de protéger l'écorce.

- Les deux points fixes doivent supporter une charge de min. 1000 kg (!), très important lors d'encrages, p.ex. dans les murs.
- Diamètre de l'arbre: min. 30 cm.
- Utiliser des bouts de tapis, linge ou de matelas comme protection.

### 1<sup>ER</sup> POINT FIXE

Mettre le tapis autour du premier point fixe. Poser la sangle 1 ou 2 fois autour, attention qu'elle est bien placée sur(!) la protection et que les deux extrémités soient environ de même longueur. Relier le bout de la slackline avec le mousqueton aux deux boucles.

- Toujours visser les mousquetons!
- Attention, le mousqueton doit être tendu dans le sens de la longueur, la résistance des mousquetons tendus en largeur est nettement inférieure.

### 2<sup>ÈME</sup> POINT FIXE

Procéder comme au premier point fixe. Relier le tendeur à l'aide du mousqueton avec les deux boucles de la sangle.

- Faire attention que la bande ne soit pas tordue et qu'elle n'ait pas de nœuds!

### TENDRE LA LINE

Vérifier que la bande soit tendue parfaitement (pas de torsion), puis la tirer à travers la partie centrale du tendeur. Tendre la *line* d'abord avec la force musculaire maximale, puis utiliser le tendeur pour finir de la tendre.

- On peut tendre jusqu'aux 3-5 tours que le tendeur permet, mais seulement avec la force manuelle d'une personne!
- Ne pas utiliser d'aide extérieure, p.ex. un levier!

Essayer de tendre la *line* au milieu du tendeur! Lorsque la tension désirée est atteinte, replier le tendeur jusqu'à la position de sécurité.

Vu que la *line* se détend légèrement, il est possible de la retendre. Les *lines* plus courtes ont moins d'extension que

## slacker.ch SECURITY-CHECK!

1. Les **points fixes** sont-ils assez forts ?
2. La **line** est-elle parfaitement droite ?
3. Pas d'**extrémités tranchantes** qui dérangent la *line* ou les sangles ?
4. Pas d'**objets pointus** ou durs sous la *line* ?
5. La *line* n'est pas fixée à plus de 90 cm du sol ?
6. Les **mousquetons** sont tendus dans l'axe longitudinal et sont **vissés** ?


les longues. Lors d'une tension plus faible, il est plus difficile de tenir en équilibre, par contre les sensations sont d'autant plus belles...

→ Plus d'infos: [www.slacker.ch](http://www.slacker.ch)

## HAUTEUR MAXIMALE

La *line* ne doit pas être tendue à plus de 90cm du sol. Pour des *lines* tendues plus haut, il faut un équipement de sécurité qui n'est pas compris dans la livraison. Pour avoir une hauteur idéale, il suffit de tendre la *line* à hauteur de genoux. Il est facile de descendre/monter et les risques de se blesser sont minimes. Des *lines* tendues plus haut peuvent faire mal entre les jambes en tombant.

→ Nous déconseillons vivement de tendre la *line* à plus de 90 cm, car le risque de se blesser augmente considérablement. De plus, pour une Highline (à plus de 90 cm du sol), il faut installer un second système de sécurité indépendant qui requiert une grande expérience dans le domaine de la technique de cordage et de la sécurité.



## DÉMONTAGE!

### DÉTENDRE LA LINE

Débloquer le tendeur à l'aide du levier et ouvrir de 120° jusqu'à l'arrêt. Passer le bout libre de la *line* en boucle à travers le levier du tendeur et le décrocher à l'aide d'un mouvement sec vers le bas.

→ Attention! Utiliser cette technique pour ne pas recevoir de coup sur les doigts.

Ensuite, sortir la *slacker*-bande du tendeur, démonter les *treefriends* et le reste du matériel.

### AVANT QUE CE NE SOIT TROP TARD

Vérifier et tester toutes les pièces sur l'usure. En cas de dommages, les remplacer par de nouvelles.

Les pièces de la *slackline* n'ont aucune date d'échéance, néanmoins il faut remplacer les pièces en cas de détérioration:

→ Fissures, coupures ou entailles de plus de 10% des fils, des fibres et des coutures.

→ Déformations, fissures et grands signes d'usures et de corrosion sur toutes les pièces métalliques.

→ L'élimination des bandes se fait dans les déchets, les pièces en fer dans les vieux métaux.

### LAVAGE ET STOCKAGE

Les *slacker*-bandes sont en polyester et peuvent être lavées dans la machine sans problème!

→ Température autour de 30° et bien rincer!

Nettoyer toutes les autres pièces si besoin avec de l'eau tiède – ne pas utiliser d'agents chimiques! Stocker le matériel dans une pièce sèche et bien aérée.

### GARANTIE

Nous répondons, pour toutes les pièces des *slacker*-sets, d'une garantie d'une année à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, nous réparons tous les défauts liés à une erreur de fabrication ou de matériel, selon notre choix; par remplacement ou réparation. Consulter les CGV pour les conditions actuelles en vigueur, à trouver sur [www.slacker.ch](http://www.slacker.ch).

→ La garantie ne prend pas en compte les dommages liés à une utilisation incorrecte, l'usure normale des pièces et également des défauts qui ne remettent pas en cause la qualité et l'utilisation du matériel. Lorsque vous utilisez des pièces qui ne proviennent pas des sets originaux, la garantie cesse. La revendication de la garantie ne peut se faire que sur présentation du bulletin de livraison ou de la facture.

SÉCURISER!




### RESPONSABILITÉ

Les *slacklines* ne doivent être utilisées uniquement dans les buts cités et selon les principes expliqués. Utilisez essentiellement les pièces de notre *slacker*-assortiment!

→ Le but et l'utilité de la *slackline* est de tenir en équilibre sur une bande. Pour toute autre utilisation du produit, le fabricant et le vendeur ne répondent d'aucune responsabilité.

→ Pour les enfants, la mise en place et l'utilisation ne se fait qu'en présence d'adultes.



## ATTENTION: INDICATIONS DE SÉCURITÉ

La *slackline* est un dispositif **dangereux** et doit être maniée avec le plus grand soin. S'il-te-plaît fais attention, **la slackline**...

... ne doit être **tendue** qu'à l'aide de **la force manuelle**, des prolongements et aides ne sont pas autorisés!

... doit être utilisée **seulement** par **1 personne** à la fois!

... doit être **fixée seulement** par dessus **un sol mou!**

... ne doit **jamais** être tendue **entre des voitures** ou autres moyens, car la tension peut prendre des proportions inattendues!

... doit être utilisée par des **enfants** **uniquement sous surveillance!**

→ Plus d'infos: [www.slacker.ch](http://www.slacker.ch)